



Skytag Quick Start Guide

本体の充電

お買い上げ後、はじめてSKYTAGをお使いになる前に、完全に充電を行なってください。充電時間の目安は2時間です。
充電には必ず付属のUSB充電ケーブルをお使いください。
充電中は本体のLEDインジケータが点滅し、充電完了時には点滅から点灯に変わります。




本体のペアリング

1. 本体のボタン (図参照) を押してください。
本体のLEDインジケータが点滅し、ペアリングモードが起動したことをお知らせします。
※ペアリングモード起動後、10分間以内ペアリングを行わなかった場合、本体の電源がオフになります。

2. お手持ちのiOSデバイスの「探す」アプリを起動してください。

3. 「持ち物を探す」をタップし、次に「+」をタップ。
続いて表示される「その他の持ち物を追加」をタップしてください。

4. ペアリングモード中のSKYTAGが表示されたら
「接続」をタップしてください。



5. SKYTAGの識別のため、「自宅カギ」など、任意の名前を入力し、任意のアイコンを選択してください。

6. 「続ける」をタップしてSKYTAG本体からサウンドが鳴ればペアリング完了です。

※ iOSのバージョンによって、「探す」アプリへの登録方法が異なる場合がございます。



位置情報の共有を停止する場合

1. 本体のボタン (図参照) を3回押します。このうち最初の2回を連続で押した後、3回目はLEDが点滅するまで押し続けてください。これで位置情報の共有が停止されます。

工場出荷時に戻す場合

1. 本体のボタン (図参照) を4回押します。このうち最初の3回を連続で押した後、4回目はサウンドが鳴るまで押し続けてください。これで工場出荷時の状態に戻ります。

※ この手順を実施することで、次回ペアリングを行うまでは、ペアリングモードの状態が継続します。

※ ペアリングモードの状態で、10分間以内ペアリングを行わなかった場合、本体の電源がオフになります。

ペアリングを解除する場合

1. お手持ちのiOSデバイスの「探す」アプリを起動してください。

2. 「持ち物を探す」をタップし、持ち物一覧からペアリングを解除したいSKYTAGをタップしてください。

3. 「持ち物を削除」をタップしてください。ペアリングが解除されたことを知らせるサウンドが本体から鳴ります。

紛失モードを有効にする場合

1. お手持ちのiOSデバイスの「探す」アプリを起動してください。

2. 「持ち物を探す」をタップし、持ち物一覧から紛失モードを有効にしたいSKYTAGをタップしてください。

3. 「紛失モード」アイコンの下にある有効にするをタップして、続けるをタップします。

4. SKYTAGを拾得した人が連絡を取れるよう、連絡先の電話番号を入力し、「続ける」をタップしてください。

5. 「有効にする」をタップしてください。